

MONTAGEVEJLEDNING

Generelle retningslinjer

Denne instruktion skal give brugeren teknisk rådgivning vedrørende anvendelsen af monterings tape. Hvis denne rådgivning ikke er tilstrækkelig for det individuelle anvendelsesformål, eller hvis supplerende oplysninger er nødvendige for optimal anvendelse af monterings tape, er du velkommen til at anmode om vores tekniske assistance.

Anvendelsestemperatur

De mest favorable anvendelsestemperaturer (objekttemperatur og anvendelsestemperatur) er mellem +15 °C og +30 °C. Klæbninger ved temperaturer under disse anbefales ikke. Undtagelser er kun tilladt for særlige typer af monterings tape, der er specielt udviklet til lavere temperaturer.

Bemærk:

- Hvis monterings tape udsættes for lave temperaturer eller påføres en kold overflade, kan det trykfølsomme klæbemiddel blive for hårdt. Som en konsekvens heraf opnås der ikke en optimal klæbning.
- Kondensvand skal undgås. For eksempel, hvis monterings tape har været opbevaret i et koldt rum og derefter bringes ind i et opvarmet produktionsrum, bør det gives tilstrækkelig tid til at akklimatisere. Det samme gælder for de overflader, som båndet skal påføres.

Rengøring af overflader

For at opnå de egenskaber, der er angivet i det tekniske datablad, skal overfladerne være tørre og fri for støv, separationsmidler, olie og fedt. Rengør overfladen før påføring af monterings tape. Overhold sikkerhedsbestemmelserne for rengøringsmidler. Rengøringskluden skal være fri for fnug og bør kun bruges én gang. Rør ikke ved overfladen med fingrene efter rengøring.

Overfladekonstitution

Fremragende klæbninger kan opnås på glatte overflader. Ru overflader kræver monterings tape af større tykkelse. Ikke-kritiske samlingspartnere er metaller, glas, hård PVC, polycarbonat og ABS. Mere kritiske samlingspartnere er polypropylen og smøremidler (såsom formefrigivelsesmidler), blød PVC og polyethylen; pulverlak, gummi, plast fugtet med spor af silikoner.

VIGTIGT:

- Porøse overflader såsom beton, pudset vægge, gips, glasvæv eller fibrøse materialer som træ, kræver et glat dæk lag forud montagen af klæbebånd.
- Klæbninger på blød PVC kræver en primer eller særlige monterings tape for at mindske migrationen af blødgørere.

Tryk

Tryk monterings tape fast på materialets overflade ved hjælp af en rulle eller en skraber. Det trykfølsomme klæbemiddel på båndet kræver et intensiveret tryk for at udvikle sin klæbekraft.

Belastning

Undgå konstruktioner, der genererer en delaminationsbelastning eller en afskalningsspænding. Skære- og trækbelastninger skal fordeles over hele klæbeoverfladen. Spændinger ved endesektionerne af samlingselementerne bør undgås. Bemærk: Permanent spænding svækker klæbningens stabilitet. Monteringstapen bør ikke belastes mekanisk før tidligst 24 timer efter installation.

Opbevaring

Opbevar materialet i dets originale papkasse ved stuetemperatur og en relativ luftfugtighed på omkring 60 %. Beskyt det mod ultraviolet stråling. Opbevaringstiden er angivet i det tilsvarende datablad.

Kontrol af egnethed

Alle detaljer og tekniske oplysninger nævnt ovenfor er baseret på laboratorieundersøgelser eller på oplysninger fra vores materialeleverandører. Alle disse detaljer og oplysninger er fastlagt efter bedste viden. Dog udelukkes en garanti for fuldstændighed og korrekthed. Før brug af vores produkt er det nødvendigt at kontrollere dets egnethed til det tilsigtede anvendelsesformål. Spørgsmål vedrørende garanti eller produktansvar er underlagt vores generelle forretningsbetingelser, medmindre lovbestemmelser foreskriver andet.